

E4RS II - Tip 9: Fixation des supports d'accum

Pour prévenir toute interférence du flex dû aux support d'accum, spécialement avec les options Kfactory, je recommande d'insérer une petite rondelle de 1mm entre le châssis et les support d'accum, et d'utiliser des vis de 8mm à la place de celles de 6mm.

Cela va réduire le contact entre le châssis et le support d'accum de la taille d'un large rectangle de 28mm x 6mm (=168mm²) à deux cercles de 28mm² chacun.

Les «pieds» ronds vont aussi laisser plus de possibilité de mouvement du châssis.

